



DRESSING

locomoson

Specialists in interior & furniture design accessories

60.101

LIFT Droit - Rechts

Réglable - Regelbaar : 50...60 cm

Puissance - Kracht : 12 Kg



60101	Chrome Brillant / Glanzend Chroom Gris / Grijs	0180 8079
-------	---	--------------

60.102

LIFT Gauche - Links

Réglable - Regelbaar : 50...60 cm

Puissance - Kracht : 12 Kg



60102	Chrome Brillant / Glanzend Chroom Gris / Grijs	0180 8079
-------	---	--------------

60.151

SUPER LIFT

Réglable - Regelbaar : 75...115 cm

Puissance - Kracht : 12...18 Kg



60151	Chrome Brillant / Glanzend Chroom Gris / Grijs	0180 8079
-------	---	--------------

60.300

LIFT 300

Réglable - Regelbaar : 75...115 cm

Puissance - Kracht : 10 Kg



60300	Chrome Brillant / Glanzend Chroom Gris / Grijs	0180 8079
-------	---	--------------

60.500

LIFT 500

Réglable - Regelbaar : 75...115 cm

Puissance - Kracht : 10 Kg



60500	Chrome Brillant / Glanzend Chroom Gris / Grijs	0180 8079
-------	---	--------------

60.700

LIFT 700



Réglable - Regelbaar : 75...115 cm

Puissance - Kracht : 15 Kg



60700	Chrome Brillant / Glanzend Chroom Gris / Grijs	0180 8079
-------	---	--------------

DONNÉES TECHNIQUES DISPONIBLES
SUR DEMANDE
TECHNISCHE GEGEVENS OP AANVRAAG



60.170

Tube télescopique - Telescopische hangstaaf

Réglable - Regelbaar : 75...115 cm

60170

Chrome Brillant / Glanzend Chrom
Gris / Grijs



0180
8079



60.850

Support d'étagère - Planksteun

60850

Gris / Grijs



8079



60.851

Support de tube - Buissteun

60851

Gris / Grijs



8079



60.171


Support de cintre - Hangersteun

60171

Gris / Grijs



8079



60.142

Porte cravates - Dassenhouder

60142

Chrome Brillant / Glanzend Chrom
Zamac Noir Mat / Mat Zwart Zamac



0180
0202



60.121 - 0202

Porte bottes - Laarzenhouder

601210202

Zamac Noir Mat / Mat Zwart Zamac



0202



60.111

Porte Chaussures Frontal - Frontaal Schoenenrek


Réglable - Regelbaar : 48...80 cm

60111

Chrome Brillant / Glanzend Chroom
Gris / Grijs



0180
8079



60.112

Porte Chaussures Frontal - Frontaal Schoenenrek


Réglable - Regelbaar : 80...109 cm

60112

Chrome Brillant / Glanzend Chroom
Gris / Grijs



0180
8079



60.115

Porte Chaussures Latéral - Lateraal Schoenenrek


Réglable - Regelbaar : 48...80 cm

60115

Chrome Brillant / Glanzend Chroom
Gris / Grijs



0180
8079



60.116

Porte Chaussures Latéral - Lateraal Schoenenrek


Réglable - Regelbaar : 80...113 cm

60116

Chrome Brillant / Glanzend Chroom
Gris / Grijs



0180
8079



60.157

Paire Guides Porte Chaussures - Railsysteem voor Schoenenrek

Longueur - Lengte : 112 cm

60157

Gris / Grijs



8079

